

安全にご使用頂く為に必ずお読みください。




- ・TAIYO ダブルサルカンは安全使用荷重以内でご使用ください。
- ・許容荷重を超えた負荷は重大事故となります。
- ・荷の上げ下げは衝撃を掛けないでください。
- ・衝撃荷重を受ける場合は、ダブルサルカンのランクを上げてください。

【始業点検と安全管理】


- 回転とガタの状況を必ずチェックしてください。
回転の悪い物、ガタの生じた物、また、作業中ワイヤロープのよりが取れない物は直ちに新しい物と交換してください。
- 片回転式構造の製品は、回転側を下にしてシャックル、ワイヤロープを取り付けて使用してください。
- 給油用グリースニップルの有る製品は、グリースを定期的に入れてください。
グリースを入れた後回転が悪くなる場合があります、その時はエア抜きを行なってください。
(方法：グリースニップルを外してスイベルを回転させるとグリースが逆流して幾らか出ることにより、スムーズな回転になります。)
- 現場での分解点検は行なわないでください。
- 弊社にて分解点検を行ないますのでご利用ください。有料で実施致します。

【使用限度】


- 上下、左右のガタが1mm以上有る場合は、使用しないでください。
オーバーロードによる軸の伸び等が考えられます。
ベアリングの摩耗、破損、オイルシールの劣化等内部での異常が考えられます。
-  印の部分が基準寸法の5%摩耗した場合は、使用しないでください。

【点検要領】

① ガタのチェック



② 回転のチェック




ウエイトを吊り、回転を与えて手ざわりで、振動、ガタを調べる。

主な用途と正しい使い方 AB・HE・ED型


AB型：海洋作業
(海中作業用)
HE型：荷役機械
(クレーンブーム起伏用等)

ED型：建設機械作業
(バスケット・アースドリル用)




AB型

HE型



ED型


正しい使い方



SS型

BS型

誤った使い方



SS型

BS型

大阪・東京・福岡・札幌・仙台・名古屋・横浜・広島・倉敷